取扱説明書

CASIO

カシオ マルチ決済端末


KT-10




このたびは、カシオ マルチ決済端末をご採用いただきまして、まことにありが とうございます。ご使用の前に、本書をひととおりお読みください。 特に「安全上のご注意」をご熟読の上、正しくお使いください。 本書を、お読みにいただいた後も、取り出しやすいところに大切に保管して ください。

特長


■ 磁気クレジットカード決済や iD 決済を行なうことができます。




● iD 決済は、お客様がリーダライタ部 に iD (おサイフケータイ / カード) をかざすだけで行なえます。




● 磁気クレジットカードはレジスタに取り付けたカードリーダで読ませます。



● クレジット伝票は、レジスタのプリンタから発行されます。



● クレジット決済もレジスタから行ないます。レジスタとマルチ決済端末だけの省設 置スペースで、クレジット決済を商品登録の一連の操作で行なうことができます。



「おサイフケータイ」「iD」および「iD」ロゴは株式会社 NTT ドコモの登録商標または商標です。「CAFIS」は株式会社 NTT データの登録商標です。

□ コゴはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。

もくじ

○安全上のご注意
○はじめに14 ○基本的な操作16
○伝票印字見本32
○発声音量の設定
○仕様

伝票印字見本

設定の仕方

こんなときは

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- ▲ 危険と▲ 警告、▲ 注意の意味は以下のとおりです。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、<u>人が死亡または重傷を負うおそれがある</u>内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、<u>人が傷害を負ったり、物的損害が発生するおそ</u>れがある内容を示しています。

●本書中の「絵表示」の意味は以下のとおりです。



△ 記号は「気をつけるべきこと=注意」を意味しています。左の例は「手挟み注意」です。
▲ は「指ケガ注意」です。



○ 記号は「してはいけないこと=禁止」を意味しています。左の例は「分解禁止」です。 ③ は「接触禁止」です。 なお、「絵に表わしにくい禁止」は ○ で表わします。



■ 記号は「しなければならないこと=指示」を意味しています。左の例は「差し込みプラグを コンセントから抜くこと」です。なお、「絵に表わしにくい指示」は ● で表わします。

⚠ 警告

電源コードや差し込みプラグについて


- ◆ 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり しないでください。
- \bigcirc
- ●電源コードは、ねじったり、引っぱったり、 加熱したり、加工したり、上に重い物を乗 せたりしないでください。また、電源コー ドがレジスタの引き出し(ドロア)の下を 通るような配線はしないでください。



電源コードが破損して、火災や感電の原因 になることがあります。

◆ 濡れた手で差し込みプラグに触れないでください。感電のおそれがあります。

内部に異物や水などを入れないでください





◆ 万一、異物や水などが本機の内部に入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜いて、レジスタをお買い上げの販売店またはお客様相談センタにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

キャビネットは開けないでください



◆ 本機のキャビネットを開けないでください。 内部には電圧の高い部分や鋭くとがった部 分がありますので、感電をしたり、ケガを するおそれがあります。

◆ 本機を改造しないでください。火災や感電の原因となることがあります。

異臭や煙などの異常状態には



◆万一、発熱していたり、煙が出ている、変な 臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、 火災や感電のおそれがあります。<u>すぐに差し</u> 込みプラグをコンセントから抜いてください。 そして、レジスタをお買い上げの販売店また はお客様相談センタにご連絡ください。

本機を落としたり、破損したときは



▶ 万一、本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、<u>差し込みプラグをコンセントから抜いて</u>、レジスタをお買い上げの販売店またはお客様相談センタにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となることがあります。



◆ 表示された電源電圧(交流100 V)以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因となることがあります。

電池について

◆ 電池は使い方を誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因になります。 次のことは必ずお守りください。



- ・ 分解しない、ショートさせない
- ・ 加熱しない、火の中に投入しない
- ・ 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない



- ・ 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ・ 充電しない
- ・ 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

設置場所について

◆ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場 所に置かないでください。落ちたり倒れたりし て、ケガの原因となることがあります。



- 湿気やホコリの多い場所に置かないでくださ い。火災や感電の原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が あたるような場所に置かないでください。 火災や感電の原因となることがあります。

本機の上には物を置かないでください

◆ 本機の上に、花瓶や植木鉢、コップや液体の 入った容器、または、金属物を置かないでく ださい。こぼれたり、中に入った場合、火災 や感電の原因となることがあります。



本機の上に重い物を置かないでください。 置いた物のバランスが崩れて倒れたり、落下し て、ケガの原因となることがあります。

移動する場合は



▶ 本機の移動は、必ず差し込みプラグをコン セントから抜いて行なってください。電源 コードを引っぱると、コードが傷つき、火 災や感電の原因となることがあります。



差し込みプラグを抜くときは、電源コード を引っぱらないでください。コードが傷つ き、火災や感電の原因となることがありま す。必ずプラグを持って抜いてください。

電池について



◆ 電池は使い方を誤ると液もれによる周囲の汚 損や、破裂による火災・けがの原因となるこ とがあります。次のことは必ずお守りください。 本機で指定されている電池以外は使用しない


差し込みプラグはいつもきれいに




◆ 差し込みプラグは年一回以上コンセントか ら抜いてプラグの刃と刃の周辺部分を乾い た布で掃除してください。ほこりがたまる と、火災の原因になることがあります。

表示画面の取り扱いについて

◆ 液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与 えないでください。液晶パネルのガラスが 割れてけがの原因になることがあります。





目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄 な流水で最低 15 分以上洗浄した後、医師 に相談してください。

AC アダプタの掃除



◆ AC アダプタのプラグおよびジャックを掃除 するときは、洗剤を使用しないでください。


長期間ご使用にならないときは



連休等で、長期間本機をご使用にならない ときは、安全のために差し込みプラグをコ ンセントから抜いてください。

お願い(必ず守ってください)

●温度が高くなる所や、ホコリの多
●ぬれた手で操作しないでください。 い所、油煙や水がかかる所には置 かないでください。





●シンナーやアルコール、ベンジン などの揮発性の液体で拭かないでくだ さい。



知りたいことは?


知りたい項目の参照ページをご覧ください。 必要に応じてご利用ください。













クレジット売上や iD 売上は、以下のように簡単です。

クレジット売上

お買い上げ商品をレジで登録します。

「クレジットで」とお申し出があったので、『浴』キーを押します。

■ と操作して、売上を選びます。

お客様からお預かりした、磁気クレジットカードをカードリーダに 通します。

■ と操作して、一括払いを選びます。


売上が承認されるとカード会社用伝票が発行されます。

カード会社用伝票をカットし、 (別) キーを押すと、お客様控え用伝票が発行されます。(カード会社用伝票にお客様のご署名が必要なら、いただきます)

お客様控え用伝票をカットし、 『深』 キーを押すと、加盟店控え用伝票が発行されます。

加盟店控え用伝票をカットし、 (**) キーを押すと、レシートが発行されます。

クレジット売上が完了です。



iD 売上

お買い上げ商品をレジで登録します。

「iDで」とお申し出があったので、iD キーを押します。

■ と操作して、売上を選びます。


お客様に iD (おサイフケータイ / カード) を KT-10 本体の非接触型 IC カードリーダライタ部にかざしていただきます。

売上が承認されるとお客様控え用伝票が発行されます。

お客様控え用伝票をカットし、 『深』キーを押すと、加盟店控え用伝票が発行されます。

加盟店控え用伝票をカットし、 (深) キーを押すと、レシートが発行されます。

iD 売上が完了です。



1注意

ここで示した手順は、クレジットカードの読み取り不良、商品コードやセキュリティコードの入力、暗証番号の入力などがない、 最も単純な手順を示しています。実際の操作手順は、該当のページをご参照ください。

各部のなまえと働き(1/2)

各部のなまえ

マルチ決済端末は、暗証キーパッドと非接触型 IC カードリーダライタを持つ KT-10 本体部とレジスタに装着される磁気カードリーダ部とで構成します。





暗証キーパッド





CLEAR

000000 0 00 00 0

訂正

確定


F1 F1 キー...... 使用しません

F2 キー...... 使用しません F2

F3 F3 キー...... 使用しません

F4 F4 キー..... 使用しません

表示窓の見方



●キャラクタ(文字)表示

操作ガイダンス、エラーメッセージ等を表示します。半角文字で最大 16 文字×2 行、漢字で最大8文字×2 行 を表示できます。

●数値表示

金額などを表示します。

●状態表示

KT-10 本体が処理中か、操作が完了しているかなどを表示します。

処理中(青色 LED): KT-10 本体が業務処理中であるときに点灯します。 ▶▶ 29 ページ

終了 (白色 LED): KT-10 本体での処理が終了したときに点灯します。


エラー(赤色 LED):エラーが発生したときに点灯します。エラー内容はキャラクタ表示部に表示されます。

▲注意 表示例はイメージであり、実際の表示と、行間・字間・書体が異なります。

各部のなまえと働き(2/2)

非接触型 IC カードリーダライタ部分の表示の見方

非接触型 IC カードリーダライタには、IC カード読取りを導くためのリング表示があります。



●リング表示

点灯(緑色): 非接触型 IC カードを読取る準備ができた ₩ 12 ページ

⚠ 注意 リング表示が消灯(白く見える)しているときは、非接触型 IC カードは読取れません。


付属品

マルチ決済端末には、以下の同梱物が有ります。

KT-10 本体部	「各部のなまえ」節をご参照ください		
磁気カードリーダ部	「各部のなまえ」節をご参照ください		
取扱説明書	本書		
AC アダプタ			
単三乾電池	KT-10 本体部内に装着済み		
SAM チップ	KT-10 本体部内に装着済み		

設置の手順

- ※ マルチ決済端末の設置は、専門業者が行ないます。設置作業の概略に付いては、レジスタ本体の取扱説明書の「設置の手順②」節をご覧ください。
- ※ マルチ決済端末を移動・移設される場合は、あらかじめお客様相談センタ (→→ 裏表紙) またはヘルプデスクにお問い合わせください。



マルチ決済端末の動作とレジスタのモードやキー

本機は、接続されたレジスタとの連動で電子決済処理を行ないます。

KT-10 本体部では、

- ① かざされた iD(おサイフケータイ / カード)の読取を行なう。
- ② iD(おサイフケータイ/カード)がオンライン決済の場合、暗証番号入力を行なう。

また、レジスタに接続した磁気カードリーダ部では、

③磁気クレジットカードの読取を行なう。

上記①から③の操作を行ないます。

これ以外の操作(支払区分の指定、分割回数やボーナス金額の入力など)はすべてレジスタから行ないます。

クレジット決済の機能は、レジスタのモードによって、以下のように変化します。

モードスイッチ

_		
モードスイッチ	モード	各モードでの決済の機能
	精算	日計リストの発行
電卓点検	点検	取引の練習(トレーニング)
登録、精算	電卓	何もしない
OFF-(-)	登録	磁気クレジットカード、iD(おサイフケータイ / カード)を読ませたり、暗証番号を入れて売上処理を行なう
	OFF	何もしない (表示は消えている)
戻グ <u>ナーデータ </u>	戻	クレジットカード、iD(おサイフケータイ / カード)を読ませたり、暗証番号を入れて返品処理を行なう
	設定	レジスタのキーボードから KT-10 への設定を行なう

また、電子決済処理に入る あるいは入った場合、レジスタのキーは以下のように動作します。

レジスタのキー

 Colac C
 クリアキー.....
 数字を入れまちがえたときに押します。

iD)iD キー......iD(おサイフケータイ / カード)での売上を宣言するときに押します。

グレジット /決定 クレジット / 決定キー 磁気クレジットカードでの売上の宣言やクレジット売上中の操作のときに押します。また、クレジット売上レシート発行後に伝票を再印字するときに押します。

戻 │ 戻しキー……………………… クレジット売上中の操作を一つ戻すときに押します。

強制 強制解除キー.......クレジット売上中に2回続けて押すと、クレジット取引を強制的に解除します。

凡例

本書では、マルチ決済端末の操作だけではなく、連動するレジスタの操作を含めて記述しています。


● レジスタの表示窓

支払方法選択 <1. 一括 ><2. ボ -ナス []

○ レジスタの操作

1 [クレジット] 1 2 3 4 [クレジット] など /決定 など

● KT-10 本体の表示窓



○ KT-10 本体の操作

1 2 確定 など

iD(ぉサイフケータイ/カート)をかざす方法

iD(おサイフケータイ/カード)を KT-10 本体にかざして読ませる

KT-10 本体の 非接触型 IC カードリーダライタ部に iD (おサイフケータイ / カード) をお客様にかざしていただく方法を説明します。

手順

1 リーダライタ部のリング表示が緑色に点灯していることを確認します。



2 リーダライタ部の**分** を目がけて、写真のように リング表示を隠すようにおサイフケータイ / カードをかざします。



おサイフケータイをかざす場合、リーダライタ部の Ω とおサイフケータイの Ω をくっつけるようにかざします。

- **3** 許可音が鳴ります。 状態表示「終了(白色 LED)」が点灯します。
- 取引が拒否された場合は、
 拒否音が鳴り、状態表示「エラー(赤色 LED)」が点
 灯します。

 $\hat{\psi}_{\text{MrJ}}$ うまく読取ができない場合、以下の事柄をご確認ください。

- 1. 前後左右におサイフケータイ/カードをずらしてかざし、読み取れないか、お試しください。
- 2. 他の IC カードや携帯電話機が近くに有れば離してください。
- 3. ノイズを出す電子機器(エアコン、冷蔵庫、蛍光灯など)や電源コード、他の IC カードリーダライタが近く に有れば離してください。
- 4. KT-10 本体のすぐ近くに金属製品を置いている場合、10cm 以上離してください。
- 5. おサイフケータイでセキュリティの設定をしている場合は、利用前にセキュリティ設定を解除していただく必要があります。

▲注意 レジスタや KT-10 本体の表示窓に、カードの再かざしを要求するメッセージが出た場合、このページの手順に従ってお客様に iD (おサイフケータイ / カード) の再かざしをお願いしてください。

磁気クレジットカードの通し方(磁気カードリーダの使い方)

磁気クレジットカードを読ませる

お客様からお預かりした、磁気クレジットカードの読ませ方を説明します。

手順

1 磁気カードリーダの矢印と磁気クレジットカードの 矢印の向きを合わせます。(円内の矢印です)



2 写真のように磁気カードリーダのスリット (溝) にカードを入れます。



3 矢印の方向にカードをスライドします。




▲ 注意 故障の原因になりますので、磁気カードリーダには磁気クレジットカード以外を通さないでください。

はじめに

マルチ決済端末で行なえる処理は下表の通りです。

	処理	レジスタ のモード	参照ページ	備考
	一括		16 → 17	
	ボーナス		$16 \rightarrow 17 \rightarrow 24 \rightarrow 17$	
クレジット売上	分割		$16 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	
	ボーナス併用		$16 \rightarrow 17 \rightarrow 26 \rightarrow 17$	
	リボルビング	登録	$16 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	
	一括	豆砯	18 → 16 → 17	
	ボーナス		$18 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 24 \rightarrow 17$	
クレジット 承認後売上	分割		$18 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	
732	ボーナス併用		$18 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 26 \rightarrow 17$	
	リボルビング		$18 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	
	一括		20 → 21 → 17	
	ボーナス		$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 24 \rightarrow 17$	
クレジット売上 (取消 / 返品)	分割		$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	
(FIXITY ZEHA)	ボーナス併用	戻	$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 26 \rightarrow 17$	
	リボルビング		$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	是在50次4 可处
	一括		20 → 21 → 17	履歴取消も可能
	ボーナス		$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 24 \rightarrow 17$	
クレジット 承認後 売上(取消 / 返品)	分割		$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	
701 (PM) 7 ZEHA	ボーナス併用		$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 26 \rightarrow 17$	
	リボルビング		$20 \rightarrow 21 \rightarrow 17 \rightarrow 25 \rightarrow 17$	
iD売上		登録	28	
iD 売上(取消 / 返品)		戻	30	
決済端末の発声音量調整			38	
磁気クレジットカードの接続テスト(疎通確認)		設定	38	
iD の接続テスト(疎通確認)			39	
トレーニング開始		_E+&	39	
トレーニング終了		点検	39	

基本的な操作(1/8)



クレジット売上処理

お客様が磁気クレジットカードで決済されるときに行ないます。

例題

単 価	数量	部門キー	クレジット
¥1,200	1	部門 1	¥1,200


手順

表示例

1 商品の単価と部門キーを押します。








1 行目のガイダンス 2 行目のガイダンス 金額またはコード

(ガイダンスはスクロールして表示します)

3 売上を選びます。





4 磁気クレジットカードをカードリーダに通します。 → 13ページ

磁気クレジットカードを読み取れない場合、 何度か繰り返して読ませてください♪♪



それでも磁気クレジットカードを読み 取れなかった場合 **→ 22 ペ**ージ

5 セキュリティコードが要求されたら、入力します。

セキュリティコード入力要求画面▷▷



セキュリティコードを 入力する場合 **→>** 22 ページ ×

6 商品コードが要求されたら、入力します。

商品コード入力要求画面 トトトト

7 支払い区分画面が表示されます。



商品コードを する場合 **→** 23 ページ ※



モードスイッチの位置

手順

表示例

🙎 支払い区分を指定します。

ボーナス払いのとき: 2 mm → 24 ページ 分割払いのとき: 3 mm → 25 ページ ボーナス併用払いのとき: 4 mm → 26 ページ リボ払いのとき: 5 mm → 25 ページ

1 クレジット /決定



9 震 キーを押します。

クレジット /決定



処理が進むに従って→が増え、 最大4本表示します。


🛾 🕡 直前の取引と同じか、確認を要求されることがあります。

確認要求された場合▷▷▷▷▷▷▷



直前の取引と同じか、確認 要求された場合 **→→** 23 ページ ※

11 承認(正常終了)の場合:



- (1) カード会社用伝票 (**) 32ページ) が自動的に発行されるので、切り取ります。
- (2) カード会社用伝票の署名欄が空白の場合、お客様に署名を頂きます。
- (3) 🧠 キーを押して、お客様控え用 (*** 32 ページ) を発行し、切り取り、お客様にお渡します。
- (4) **(23)** キーを押して、加盟店控え用 (**>>>** 33 ページ) を発行し、切り取って終了です。
- (5) 加盟店本部などに送る集計用伝票を発行する設定になっている場合は、もう一度 (2012) キーを押して、集計 用伝票を発行し、切り取ります。

エラー終了の場合▷▷▷▷▷▷▷

○○ CO3 センタエラー お取扱できません エラーメッセージに従って 操作します **→ 4**1 ページ



基本的なレジの操作(2/8)



クレジット承認後売上処理

クレジット売上処理が保留になり、カード会社に電話で問合せ、承認番号を得て決済されるときに行ないます。

例題

単 価	数量	部門キー	クレジット
¥1,200	1	部門 1	¥1,200

手順

表示例

1 カード会社に電話を掛け、承認番号をもらいます。

2 パップ キーを押します。 クレジット /決定

業務選択 <1. 売上><2. 承認 ,200 ,200

3 承認後売上を選びます。

2 クレジット /決定



4 磁気クレジットカードをカードリーダに通します。 № 13ページ


磁気クレジットカードを読み取れない場合、 何度か繰り返して読ませてください♪♪



それでも磁気クレジットカードを読み 取れなかった場合 **→→ 22** ページ

5 セキュリティコードが要求されたら、入力します。

セキュリティコード入力要求画面▷▷



セキュリティコードを 入力する場合 **⋙** 22 ページ - ※

6 承認番号の入力要求画面になります。

カード会社から電話連絡された承認番号の下6桁を入力します。





以降はクレジット売上処理手順 6 (>>> 16 ページ) からを参照してください。

ご使用前に

基本的な操作(3/8)



クレジット売上(取消/返品)処理(承認後売上含む)

磁気クレジットカードで決済された取引を取り消したり返品するときに行ないます。

例題

戻モードに	単 価	数量	部門キー	クレジット
合わせます	¥1,200	1	部門 1	¥1,200

手順

表示例

1 オーナーキー (●) に挿し替えて、戻モードに合わせます。

2 商品の単価と部門キーを押します。

1200 1

3 『※』キーを押します。 「グレジット」 「/決定

業務選択 <1. 売上 ><2. 承認 , 200

4 売上 (1) を選びます。 または承認後売上 (2) を選びます

> 1 「クレジット /決定 または 2 「クレジット /決定

ハジットカード カードの読取、又 + ※ ⁽²⁾⁽¹ ★ MA)

> 磁気クレジットカードを読み取れない場合、 何度か繰り返して読ませてください♪♪

クルジットカート・エラー 読取エラーです。 <u>UOS</u>

それでも磁気クレジットカードを読み 取れなかった場合 → 22 ページ

磁気クレジットカードを読取る(マニュアル入力が終了する)/履歴取消を指定すると伝票番号入力を要請されます。



6 伝票番号を入力します。(KT-10 に蓄えられた履歴の有無や選んだ取消方法によって、手順 A から C に分かれます)


1234 (外沙) / /決定

手順 **A**

表示例

KT-10 に蓄えられた履歴中に入力された伝票番号が無く、手順 **5** で履歴取消を選択した場合は

履歴データに入力した 伝票番号がなかった場合▷▷▷



エラーメッセージに従って 操作します **→→** 41 ページ

モードスイッチの位置

手順 B

表示例

履歴取消を選択せず、KT-10 に蓄えられた履歴に入力された伝票番号が無ければ、下の手順 12 に進みます。

手順 C


表示例

KT-10 に蓄えられた履歴に入力された伝票番号が有れば、「該当取引有り」を表示しますので、

下の手順 **7** に進みます。

該当決済有り 決定キーをどうぞ Ж

‴☆ キーを押します。




- ₹ 取消 / 返品されるクレジット売上伝票上の 端末番号を確認し、結果を入力します。



- 9 ご利用日を確認し、結果を入力します。



- 10 会員番号を確認し、結果を入力します。



- - クレジット /決定
- 12 商品コードが要求されたら、入力します。

商品コード入力要求画面トトトトト



13 取消区分選択画面が表示されます。

取消のとき: 1 が渡 返品のとき: 2 7%




以降はクレジット売上処理手順 8(→ 17ページ) からを参照してください。

※: 直前の入力値を表示しています

★注意 戻モードでの処理が終わったら、モードスイッチを「登録」の位置に戻します。 オーナーキーは精算操作や設定ができますので、普段から挿したままにしないでください。

基本的な操作(4/8)





磁気クレジットカードを読取れなかった場合

お客様から預かった磁気クレジットカードを何度カードリーダに通しても読取りできない場合、会員 番号や有効期限などを手入力して、カード入力の代わりにします。

手順


表示例

₹ 磁気クレジットカードが読めない場合の

表示です。

クレシ゛ットカート゛エラー 読取エラーです。 U 0 5

7 1: マニュアル入力を選択します。 クレジット /決定



3 会員番号を入力して、 🥦 キーを押します。

2 3 4 5 6

有効期限 (YYMM) 入力して下さい 78 12345678

有効期限を入力して、震には一を押します。 西暦下2桁と月2桁を入力します。

0 0 3 かジット /決定

磁気クレジットカード上に書かれた有効期限は、通常 月2桁 / 年(西暦下)2桁 の順です。有効期限を入力する順番は、年月の順 番ですので、入力時には注意してください。

∠ 元の手順に戻ります。

セキュリティコード入力を要求された場合

セキュリティコードはカード上に4桁までの数値で記載されています。(カード会社によって記載場 所は異なります)

手順

表示例

セキュリティコードの入力が要求されて います。



🔰 セキュリティコードを入力して 🎇 キーを押します。

1 2 3 プレジット /決定

✓ 元の手順に戻ります。

商品コード入力を要求された場合

商品コードの入力が要求されたときに入力します。(商品コードリスト ₩ 53ページ参照)

手順

------| 表示例

▼ 商品コードの入力が要求されています。



2 商品コードを入力して 🥦 キーを押します。



元の手順に戻ります。

直前の取引と同じか、確認要求された場合

直前の取引と同じカードで同じ金額合計であった場合、同じ取引を2度(誤って)行なった可能性がありますので警告して、レジ担当者に確認を求めます。

手順

表示例

- ↑ 二重決済の確認が要求されています。
 - 二重取引ではない場合: 1 2%
 - 二重取引の場合: 2 🥦
- 2 どちらかを判断して、操作します。



元の手順に戻ります。



基本的な操作(5/8)





ボーナス払いのとき

支払い区分で「ボーナス払い」を選んだ場合の処理です。この中で更に「ボーナス一括払い」と「ボーナス分割払い」に分かれます。

表示例

手順

1 ボーナス払いを選びます。

2 クレジット /決定

支払区分詳細選択 <1. ボー括 ><2. ボ

2 支払い区分の詳細を指定します。 ボーナスー括払いのとき: **1 1 2** 元の手順に戻ります。



ボーナス分割払いのとき: 2 🥦

2 クレジット /決定

ボーナス回数 入力して下さい 2

カード会社によっては、 3 以降の操作が不要です。 またカード会社によらず、履歴取消も同様です。


3 年間のボーナス回数を入力します。

2 クレジット /決定



4 1回目のボーナス月を入力します。

6 クレジット /決定



2回目以降の入力指示が有れば、最大6回、この操作を繰り返します。 アマン・キーだけを押して、数値入力を省略できます。

元の手順に戻ります。



リボ払いのとき

支払い区分で「リボ払い」を選んだ場合の処理です。

手順

表示例

支払い方法選択画面を表示しています。




元

1 リボ払いを選びます。



元の手順に戻ります。



分割払いのとき

支払い区分で「分割払い」を選んだ場合の処理です。

手順

表示例

支払開始月 入力して下さい

支払い方法選択画面を表示しています。



- ↑ 分割払いを選びます。
 - 3 クレジット /決定
- 2 支払い開始月を入力します。



(学) キーだけを押して、数値入力を 省略できます。




カード会社によっては、 $\mathbf{2}$ の操作が不要です。 また履歴取消でも、この操作が不要になります。

3 分割回数を入力します。

3 クレジット /決定

✓ 元の手順に戻ります。



基本的な操作(6/8)




ボーナス併用払いのとき

支払い区分で「ボーナス併用払い」を選んだ場合の処理です。この中で更に「ボーナス併用ボーナス 一括払い」と「ボーナス併用ボーナス分割払い」に分かれます。

手順

支払い方法選択画面を表示しています。

表示例



支払区分詳細選択

<1. ボ併ボー括 ><2.

支払開始月

分割回数

入力して下さい

入力して下さい

1 ボーナス併用払いを選びます。

4 クレジット /決定

2 支払い区分の詳細を指定します。 ボ併用ボー括払いのとき: ■ 🌃 ボ併用ボ分割払いのとき: 2 7%

3 支払い開始月を入力します。

6 クレジット /決定

🌃 キーだけを押して、数値入力を 省略できます。

カード会社によっては、3以降の操作が不要です。 またカード会社によらず、履歴取消も同様です。

▲ 分割回数を入力します。カード会社により手順 A または手順 B, C の表示になります。

3 クレジット /決定

カード会社によって、または履歴取消では、 ╭┘∫元の手順に戻ります。

(手順 A の場合)



(手順 B. C の場合)



手順 **A**

ボーナス金額の入力だけ行なう場合

5 ボーナス金額を入力します。

3 0 0 0 0 0 / /決定

✓ 元の手順に戻ります。

決定キーをどうぞ 30.000

表示例

元

手順 B

表示例

ボーナス回数とボーナス月の入力を行なう場合


5 年間のボーナス回数を入力します。



ボーナス月 (1 回目) 入力して下さい 2

6 1回目のボーナス月を入力します。





カード会社によっては、最大6回、 6の操作を繰り返します。

∠ 元の手順に戻ります。



手順 **C**

表示例

ボーナス回数、ボーナス月とボーナス金額の入力を行なう場合

5 年間のボーナス回数を入力します。



ボーナス月 (1 回目) 入力して下さい 2

ボーナス金額(1回目)

入力して下さい

- 6 1回目のボーナス月を入力します。
 - 6 クレジット /決定
- **7** 1回目のボーナス金額を入力します。

ボーナス回数分、入力します。(最大2回)




カード会社によっては、 $\mathbf{6}$ と $\mathbf{7}$ の操作を繰り返します。

∠ 元の手順に戻ります。



基本的な操作(7/8)



iD 売上処理

お客様がiD(おサイフケータイ/カード)で決済されるときに行ないます。

例題

単価	数量	部門キー	iD
¥1,200	1	部門 1	¥1,200

手順

表示例

1 商品の単価と部門キーを押します。

1200 1

2 iD キーを押します。

[iD]

業務選択 <1. 売上 ><2. 再発 (200

3 売上を選びます。

1 クレジット /決定

4 商品コードが要求されたら、入力します。 商品コード入力要求画面 ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷




商品コードを入力 する場合 **→→** 23 ページ




5 iD(おサイフケータイ / カード)を KT-10 本体にかざします。**→** 12 ページ お客様に、KT-10 本体の非接触型 IC カードリーダライタ部におサイフケータイなどのかざしをお願いしてください。

暗証番号入力が要求された場合▷▷▷




暗証番号入力を要求 された場合 **→→** 29 ページ 180 秒からカウントダウンします

6 承認(正常終了)の場合:



(KT-10 本体の表示)



(音声:許可音)

(1) お客様控え用(**) 34ページ)が自動的に発行されるので、切り取り、お客様にお渡しします。


(2) [72] キーを押して、加盟店控え用 (*** 35ページ) を発行し、切り取ります。

エラー終了の場合▷▷▷▷▷▷▷▷

エラーメッセージに従って

エラーメッセージに従って 操作します **→→** 41 ページ





モードスイッチの位置

7 伝票の発行が終わったら、「**※**製 キーを押してレシートを発行します。



暗証番号入力を要求された場合

お客様がかざした iD(おサイフケータイ / カード)で決済する場合、暗証番号の入力が必要になることがあります。以下の手順で KT-10 本体の暗証キーパッドから暗証番号の入力を頂いてください。

手順

- **1** iD (おサイフケータイ / カード)をかざして右の表示が出ることがあります。このときはお客様に暗証番号の入力をお願いしてください。
- **2** お客様が KT-10 本体の暗証キーパッド から暗証番号を入力します。 入力前


1 2 (入力中)

3 4 (入力終了)


確定

✓ 元の手順に戻ります。


表示例





180 秒からカウントダウンします



(音声:暗証番号を入力してください)









※: 直前の入力値を表示しています

▲注意

(確定) キーを押す前に暗証番号入力ミスに気づかれた場合、(訂正) キーを押して入力をクリアして、暗証番号をもう一度4桁入力 いただいてください。

もし 180 秒以内に暗証番号の入力が終わらなかった場合、エラー「U45」になります。 >>> 44 ページ

基本的な操作(8/8)



iD 売上処理(取消/返品)

お客様が iD (おサイフケータイ / カード)で決済された商品を返品されるときに行ないます。

例題

戻モードに	単 価	数量	部門キー	iD
合わせます	¥1,200	1	部門 1	¥1,200

手順

表示例

業務選択

1 オーナーキー(●) に挿し替えて、戻モードに合わせます。

2 商品の単価と部門キーを押します。


1200 1




<1. 売上 ><2. 再発

- **3** iii キーを押します。 iD
- **4** 売上を選びます。
 - 1 クレジット /決定
- **5** 伝票番号入力が要求されたら、入力します。 伝票番号要求画面▷▷▷▷▷▷
 - 1 2 3 4 かり /決定
- 6 商品コード入力が要求されたら、入力します。
 商品コード要求画面 ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷
 - 1 0 1 クレジット /決定

取消区分選択画面を表示します。



1200



取消区分選択 <1. 取消 ><2. 返品 >

7 取消のとき **1** 🧝 、返品のとき **2** 🕬 を入力します。



※: 直前の入力値を表示しています

手順 **A**

表示例

9 iD (おサイフケータイ / カード) を KT-10 本体にかざします。 → 12 ページ お客様に、KT-10 本体の非接触型 IC カードリーダライタ部におサイフケータイなどのかざしをお願いしてください。

以降は iD 売上処理手順 **6** (→ 28 ページ) からを参照してください。

モードスイッチの位置

手順 **B**

9 マニュアル入力を選びます。



10 会員番号を入力します。



11 有効期限を入力します。













以降は iD 売上処理手順 **6** (**→ 28** ページ) からを参照してください。

伝票印字見本

クレジット売上伝票

磁気クレジットカードの売上では、次の4つの伝票が順番に印字されます(集計用は印字しない場合もあります) これらの売上伝票は、レシートスイッチが OFF であっても発行されます。それぞれの伝票の印字が終了したら、カット刃(ギザ刃)で伝票を切り (変) キーを押して次の伝票を印字します。また伝票印字がすべて終了したら、(変) キーを押して、お買い上げのレシートを発行します。





② お客様控え



(※): 該当する項目が有る場合のみ、印字する (※2): サインが省略できる場合のみ印字する

(※3): 会員番号と有効期限はマスキングして印字する

(※4): 取引内容は売上、取消、返品、承認後売上、のどれかを印字する

(※5): 支払区分は一括、分割、ボーナス、ボーナス併用、リボ、のどれかを印字する

再印字シンボルは、再印字の伝票に印字されます。

▲注意 印字例はイメージであり、実際の印字と、行間・字間・書体が異なります。

③ 加盟店控え

[クレジ	(再印字) ・ットカード売上票]

カード会社 伝票番号 端末番号 ご利用日	カシオクレジット 1 2 3 4 5 12345-67-890123 07/ 8/31 12:34:56
会員番号 有効期限 (YY/MN	1234567890123456789 И) 08/10
処理通番 処別内容 支払区分 分割回数 ボーナス回数 商品区分 承認番号	123456 売上 ボーナス併用 36回 6回 5678 234567
合計金額	¥12,962
	XXXX-XXXX-XXXX-X

加盟店控え一店舗控え用タイトル

④ 集計用

- 1	/ ~~~~~~~~	·····
	[クレジッ	(再印字) トカード売上票]
	加盟店名 ************************************	*******
	売場: IC/MS 識別子	係員: MS
	カード会社 伝票番号 端末番号 ご利用日	カシオクレジット 1 2 3 4 5 12345-67-890123 07/ 8/31 12:34:56
	会員番号 1 有効期限 (YY/MM)	234567890123456789 08/10
	処理通番 取引内容 支払区分 分割ーナス回数 商品区分 承認番号	123456 売上 ボーナス併用 36回 6回 5678 234567
	合計金額	¥12,962


集計用 集計用タイトル

伝票印字見本

iD 売上伝票

iD の売上では、次の3つの伝票が順番に印字されます(集計用は印字しない場合もあります) これらの売上伝票は、レシートスイッチが OFF であっても発行されます。それぞれの伝票の印字が終了したら、カット刃(ギザ刃)で伝票を切り (変) キーを押して次の伝票を印字します。また伝票印字がすべて終了したら、(変) キーを押して、お買い上げのレシートを発行します。

① お客様控え



② 加盟店控え



③ 集計用



(※): 印字する内容が無ければ、その行をスキップする

(※2):オンライン承認時のみ印字する

(※3):取引内容は売上、取消、返品、のどれかを印字する (※4):会員番号と有効期限はマスキングして印字する

伝票印字見本

エラー終了時のクレジット / iD 売上伝票印字

エラー終了の場合、以下のような印字を行ないます。また、レジスタの表示窓にエラーコードとエラーメッセージを表示します。



(※):エラーコードは、本書の $41 \sim 52$ ページの一覧表 および、レジスタの取扱説明書の「故障かなと思ったときに(2/2)」を参照してください。

集計伝票(クレジット日計明細)

レジスタの精算レポート発行時には、まず KT-10 本体内部に蓄えられたクレジット取引明細を情報センタに送信し、クレジット集計伝票を発行します。その後、レジスタの精算レポートを発行します。 (レジスタの精算レポートについては、TE-2500、TK-2500 取扱説明書の 30, 31 ページを参照してください)

○クレジット取引明細を情報センタに送っているときの表示▷▷▷▷▷▷▷



情報センタにクレジット取引明細データを送信し終わると、集計伝票を印字します。

集計伝票には、


- ① クレジット会社別の営業日ごとに取引の日付時刻や伝票番号、会員番号、取引金額などの取引明細
- ② 営業日の支払い区分ごとの件数と金額小計
- ③ クレジット会社別の支払い区分ごとの件数と金額合計
- ④ 加盟店の支払い区分ごとの件数と金額合計

の各項目があります。

また、取引明細がない簡易明細伝票を印字することも設定により可能です。

クレジット売上明細を情報センタに送れなかった場合、エラー終了します。その場合もレジスタは、精算レポートを発行します。ただし、精算レポートと同時に送信するレジスタの売り上げデータが情報センタに送れなかった場合、精算レポートの下にエラーメッセージを印字します。(その場合は、精算後のメモリクリアは行ないません)

エラー終了の場合▷▷▷▷▷▷▷




エラーメッセージに従って 操作します **→→** 41 ページ

モードスイッチの位置

設定

集計伝票の印字例(印字例はクレジットですが、iD もほぼ同じです)



▲注意

精算時にクレジット取引明細データが無い場合も、集計伝票は発行します。(明細内容は印字しません) 未完了取引が有った場合「未完了取引リスト」を集計伝票に続いて発行します。リスト上の取引をヘルプデスクに問い合わせてください。

その他の機能



発声音量の設定や接続テストを行ないます。

発声音量を変更する

暗証キーパッド部からの発声音量を変更します(レジスタ本体のブザー音量は変更できません)。

表示例

例題

発声が小さいので大きくします。

手順

- 1 オーナーキー (に挿し替えて、 設定モードに合わせます。
- **ク** ^{接続} キーを押します。

接続

「1. 音量調整 2. クレジット疎通 3. iD 疎通」 と表示されます。

3「1.音量調整」を選びます。







- マルチ決済端末の発声を聞きながら、以下の操作をします。

(小さくしたい場合 1 (ルジット) を押します)

5 設定結果で良ければ 深 キーを押して終了します。

クレジット /決定

レジスタは登録か OFF モードにしてオーナーキーをモードスイッチから抜きます。 (必要が有れば、オペレータキーと挿し替えます)

磁気クレジットカードの接続テスト(疎通確認)を行なう

磁気クレジットカードの接続テストを行ないます。

手順

- **1** オーナーキー(🕙 🚞)に挿し替えて、 設定モードに合わせます。
- **2** ^{接続} キーを押します。

「1. 音量調整 2. クレジット疎通 3. iD 疎通」 と表示されます。

₹「2. クレジット疎通」を選びます。

2 クレジット /決定

4 結果のレポートを発行します。

終了後、レジスタは登録か OFF モードにしてオーナーキーをモードスイッチから抜きます。 (必要が有れば、オペレータキーと挿し替えます)

印字例







iD の接続テスト(疎通確認)を行なう

iD の接続テストを行ないます。

手順

- **1** オーナーキー () に挿し替えて、 設定モードに合わせます。
- **2** ^{接続} キーを押します。

接 続

「1. 音量調整 2. クレジット疎通 3. iD 疎通」 と表示されます。

3「3. iD 疎通」を選びます。



4 結果のレポートを発行します。

終了後、レジスタを登録か OFF モードにしてオーナーキーをモードスイッチから抜きます。 (必要が有れば、オペレータキーと挿し替えます)

取引の練習をする(トレーニング)

現金売上などと同様、磁気クレジットカードや iD(おサイフケータイ / カード)の取引を練習すること ができます。練習中の登録は、センタには問い合わせず、仮にセンタから承認の応答が行なわれたとし て処理します。

例題

練習を開始する。

手順

- 1 オーナーキー () に挿し替えて、 点検モードに合わせます。
- **2** 以下の操作をします。

||小計|

3 レジスタを登録または戻モードにして、登録操作 を練習します。

レシートや伝票に「トレーニング」の印字をします。

例題

練習を終了する。

手順

- 1 オーナーキー (に挿し替えて、 点検モードに合わせます。
- **2** 以下の操作をします。

小計

印字例



仕様

型式	マルチ決済端末 KT-10 ストロークキー方式	
表示	本体表示:キャラクタ部 16 文字 _(半角) × 2 行、数値部 8 桁 液晶表示(バックライト付き) 状態表示: 4 種類(LED、表示横および非接触型 IC カードリーダライタ上に設置)	
暗証 キーパッド	テンキーおよび、確定キー、訂正キー、ファンクションキー 確定キー、訂正キーは点字表記付き	
	誘導式読み書き通信設備(*)内蔵: (*)総務省指定 第 AC-06104 号	
磁気カード リーダ	読取可能カード: JIS タイプ(第二トラック) JIS タイプ(第一トラック)	
メモリ保護	単3形マンガン乾電池2本使用 記憶保持 約2年 電池寿命 約5年	
電源・消費電力	AC 100V ± 10V 50/60Hz 10 W(AC アダプタ使用)	
周囲温度・湿度	度 0°C~35°C 20%~90% RH (結露のないこと)	
外形寸法	KT-10 本体部:幅 99 mm × 奥行 203 mm × 高さ 89 mm 磁気カードリーダ部: 幅 40 mm × 奥行 132 mm × 高さ 37 mm(取り付け金具含まず)	
質量	KT-10 本体部:約 0.45 kg(ケーブル、AC アダプタ、乾電池含まず) 磁気カードリーダ部:約 0.2 kg(ケーブル含まず)	
付属品	単3形マンガン乾電池(すでに KT-10 本体部内に装着されています) SAM チップ(すでに KT-10 本体部内に装着されています)	
特記事項	本機のネジ止め箇所を開けてはいけません。不正改造防止機構(タンパ機構)が働き、元通りに 組み立てても本機は動作しなくなります。	

●ウエルドラインについて

外観にスジのようにみえる箇所がありますが、これは樹脂成形上の"ウエルドライン"と呼ばれるもので、 ヒビやキズではありません。強度等も問題なく、ご使用にはまったく支障ありません。

【ご注意】この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術 装置です。この装置は家庭環境で使用すると、電波障害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な処置を講ずるよう要求されることがあります。

高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

本マニュアルの著作権、およびマニュアル中に記載されているソフトウェアに関するすべての権利は、カシオ計算機株式会社が所有しております。カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには本マニュアルおよびソフトウェアの一部または全部を問わず、複製し頒布することを禁じます。

本マニュアルおよびソフトウェアは、将来予告なしに変更することがあります。

故障かなと思ったら

こんなときには

こんなとき	ここをお確かめください (次の対応をお願いします)	参照ページ
表示がつかない	アダプタの差し込みプラグがしっかりとコンセントに挿してありますか コンセントまで電気が来ていますか、レジスタの表示は点灯していますか	
	発声音量の設定を行なってください。(レジスタのブザー音量を変えることはできません)	38

キャラクタ表示部に、エラーの原因や解決方法を示したガイダンス(案内表示)が出ましたら、それに従ってエラー解除をおこない、正しくご使用ください。

また、レジスタの原理キーを押していただくと、いろいろな機能やその使用方法を説明したレシートを発行します。


エラー表示について

クレジット決済などでエラーが発生した場合、レジスタ側の表示窓にエラーコードとエラーメッセージを表示します。


また、KT-10 本体の暗証番号入力時にエラーが発生した場合、KT-10 本体の表示窓にエラーコードとエラーメッセージを表示し、音声で案内します。

クレジット決済時に起こるエラーは種類が多いため、内容によって下の①から④の場合に分かれています。エラーコードをご確認ください。


① 表示の一番下の行に Uxx (xx は 2 桁の数値) を表示している。 **→ 42 ~ 46** ページ参照




②表示の一番上の行に Cxx(xx は 2 桁の数値)を表示している。 → 47 ページ参照



③ 表示の一番上の行に Gxx (xx は 2 桁の数値) を表示している。 **→ 48~49**ページ参照



④ 表示の一番上の行に Sxx (xx は 2 桁の数値) を表示している。 **→** 50 ~ 52 ページ参照



エラーメッセージ(1/6)

Uxx を表示した場合

エラー表示の例

- 1行目のガイダンス - 2行目のガイダンス - エラーコード

| 決済 接続 | ビート 金 額

(長いガイダンスはスクロールして表示します)

エラー コード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
U01	業務選択エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 売上 ><2. 承認後売上 ><3. 再発行 >	磁気カードでの売上時の業務選択の入力値が間違っています。メッセージを参考にして、正しいコードを入力してください。入力可能なコードは1~3です。
U02	業務選択エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 売上 ><2. 承認後売上 ><3. 再発行 >	磁気カードでの返品・取消時の業務選択の入力値が間違っています。メッセージを参考にして、正しいコードを入力してください。入力可能なコードは 1 ~3 です。
U03	業務選択エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 音量調整 ><2. クレジット疎通 ><3.iD 疎通 >	設定時の業務選択の入力値が間違っています。メッセージを参考にして、正しいコードを入力してください。入力可能なコードは 1 ~ 3 です。
U04	iD エラー 読取エラーです。再度カードのかざしをお願いして 下さい。	iD(おサイフケータイ / カード)が読み取れませんでした。 お客様にもう一度 iD(おサイフケータイ / カード)かざし をお願いしてください。
U05	ルジットカードエラー 読取エラーです。カードの読取、又は <1. マニュア ル入力 > を選択して下さい。	磁気カードでの売上時に、カードが読み取れませんでした。 もう一度磁気カードをカードリーダに通すか、マニュアル 入力してください。
U06	ルジットカードエラー 読取エラーです。カードの読取、又は <1. マニュア ル入力 > <2. 履歴 > を選択して下さい。	磁気カードでの返品・取消時に、カードが読み取れません でした。もう一度磁気カードをカードリーダに通すか、マ ニュアル入力してください。
U07	ルジットカードエラー 入力値が誤っています。カードの読取、又は <1. マニュアル入力 > を選択して下さい。	磁気カードでの売上時に、処理選択の入力値が間違っています。メッセージを参考にして、カードを通すか、コード1を指定します。
U08	クレジットカードエラー 入力値が誤っています。カードの読取、又は <1. マニュアル入力 ><2. 履歴 > を選択して下さい。	磁気カードでの返品・取消時に、処理選択の入力値が間違っています。メッセージを参考にして、カードを通すか、コード 1 または 2 を指定します。
U09	異常カード 決済処理を中止します。	異常カードが入力されたので決済処理を続けられません。 別のカードや現金で決済してください。
U10	セキュリティコードエラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、セキュリティコードの入力値が間違っています。 4 桁までの数値の、正しいセキュリティコードを入力し直してください。
Ull	承認番号エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、承認番号の入力値が間違っています。カード会社から連絡された承認番号の下6桁を正しく入力します。
U12	商品コードエラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	商品コードの入力値が間違っています。正しい商品コード を入力します。
U14	支払方法選択エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 一括 ><2. ポーナス ><3. 分割 ><4. ボ併 ><5. リボ >	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、支払方法選択の入力値が間違っています。メッセージを参考にして、正しいコードを入力してください。(メッセージ内容は異なる場合があります)
U15	支払区分詳細選択 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. ポーナス一括 ><2. ポーナス分割 >	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、支払区分選択の入力値が間違っています。メッセージを参考にして、正しいコードを入力してください。(メッセージ内容は異なる場合があります)
U16	ボーナス回数エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス回数の入力値が間違っています。年間のボーナス回数を正しく入力してください。

エラーコード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
U17	ボーナス月(1回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス月の入力値が間違っています。ボーナスの支払い月 (1–12) を正しく入力します。
U18	ボーナス月 (2 回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス月の入力値が間違っています。ボーナスの支払い月 (1–12) を正しく入力します。
U19	ボーナス月(3回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	
U20	ボーナス月 (4 回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス月の入力値が間違っています。ボーナスの支払い月 (1–12) を正しく入力します。
U21	ボーナス月 (5 回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス月の入力値が間違っています。ボーナスの支払い月 (1–12) を正しく入力します。
U22	ボーナス月 (6 回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス月の入力値が間違っています。ボーナスの支払い月 (1–12) を正しく入力します。
U23	ボーナス金額(1回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス金額の入力値が間違っています。ボーナスの支払い金額を正しく入力します。
U24	ポーナス金額 (2 回目) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、ボーナス金額の入力値が間違っています。ボーナスの支払い金額を正しく入力します。
U29	支払開始月エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、支払い開始月の入力値が間違っています。支払い開始月(01 ~ 12)を正しく入力します。
U30	分割回数エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上 / 返品・取消時に、分割回数の入力値 が間違っています。分割回数を正しく入力します。
U31	会員番号エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードでの売上/返品・取消時、iD(おサイフケータイ/カード)の取消時に、会員番号の入力値が間違っています。会員番号を正しく入力します。
U32	KID エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	設定情報が正しくありません。KID コード入力値が間違っています。KID コード(会社番号)を正しく入力します。
U33	KID 未登録 決済処理を中止します。	設定情報が正しくありません。決済処理を中止します。エ ラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせくださ い。
U34	設定情報エラー 決済処理を中止します。	設定情報が正しくありません。決済処理を中止します。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U35	マニュアル入力不可 決済処理を中止します。	磁気カードや iD(おサイフケータイ / カード)のデータの手入力は許されていません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U36	有効期限 (YYMM) 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	有効期限の入力値が間違っています。年は西暦の下2桁、 月は (01-12) で入力します。
U38	伝票番号エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。	磁気カードや iD(おサイフケータイ / カード)での返品・ 取消時、伝票番号の入力が間違っています。伝票番号を正 しく入力します。
U39	伝票番号エラー 対象取引が存在しません。取引された端末で行うか、 ヘルプデスクにお問い合わせ下さい。	磁気カードでの返品・取消時に入力された伝票番号は、履歴の中にありません。伝票番号の入力が間違っていないか確認してください。また、メッセージの内容をご確認ください。
U40	端末番号確認エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 (履歴データ表示)<1.一致><2.不一致>	磁気カードの返品・取消時の端末番号確認のコード入力値が間違っています。履歴データと一致したら1、一致していなければ2を入力します。

エラーメッセージ(2/6)

エラー	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
コード		
U41	ご利用日確認エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 (履歴データ表示) <1. 一致 ><2. 不一致 >	磁気カードの返品・取消時のご利用日確認のコード入力値が間違っています。履歴データと一致したら1、一致していなければ2を入力します。
U42	会員番号確認1ラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 (履歴 データ表 示) <1. 一致 ><2. 不一致 >	磁気カードの返品・取消時の会員番号確認のコード入力値が間違っています。履歴データと一致したら1、一致していなければ2を入力します。
U43	合計金額確認エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 (履歴 データ表 示) <1. 一致 ><2. 不一致 >	磁気カードの返品・取消時の合計金額確認のコード入力値が間違っています。履歴データと一致したら1、一致していなければ2を入力します。
U44	取消区分選択エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 取消 > <2. 返品 >	磁気カードの返品・取消時の取消 / 返品のコード入力値が 間違っています。取消は 1 、返品は 2 を入力します。
U45	暗証入力 タイムアウトです。決済処理を中止します。	暗証番号入力が時間内(180 秒以内)に終わらなかったので、 決済処理を中止しました。もう一度同じ決済処理を繰り返 すか、別のカードや現金で決済します。
U46	通信エラー 決済処理を中止します。	決済処理を終了します。しばらくしてからやり直してください。繰り返して発生するときにはエラーコードを控えて、 ヘルプデスクにお問い合わせください。
U47	電文応答異常 決済処理を中止します。	決済処理を終了します。しばらくしてからやり直してください。繰り返して発生するときにはエラーコードを控えて、 ヘルプデスクにお問い合わせください。
U48	集計データ ニアエンド 日計送信を行って下さい。<1. 続行 ><2. 中止 >	決済を始めようとしましたが、集計メモリがそろそろ一杯ですので、日計精算してください。この決済を続ける場合は1、止める場合は2を入力して現金などで決済します。
U50	集計データフル 日計送信を行って下さい。	集計メモリが一杯になって、電子決済できません。日計精 算してください。
U51	SRAM 電池切れ 取引を開始できません。電池を交換して下さい。	決済端末の電池が切れているために電子決済処理はできません。 エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問合せください。
U52	二重決済 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 続行 ><2. 中止 >	入力されたコードが間違っています。入力値が間違ってい ますので、正しい数値を入力してください。
U53	集計データニアエンド 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 続行 ><2. 中止 >	入力されたコードが間違っています。入力値が間違ってい ますので、正しい数値を入力してください。
U54	サーバ認証エラー 決済処理を中止します。	エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせくだ さい。
U55	レシートカット 入力値が誤っています。レシートが出力されている 場合はカットしてから決定キーを押して下さい。	レシートをカットするタイミングで決定以外のキーを押しました。レシートの出力を確認して、決定キーを押してください。
U58	未開設エラー 取引を開始できません。開設をして下さい。	開設されていません。レジの開設操作をします。
U59	該当決済あり 入力キーが誤っています。もう一度決定キーを押し て下さい。	取消確認時に決定キー押下の代わりに他のキーを押しました。取消確認時は決定キーを押します。
U60	取消金額エラー 返品取消できません。	取消時に入力された金額と登録時の金額が一致しません。 正しい取消金額を入力します。
U61	支払区分エラー 支払区分が一致しません。もう一度やり直して下さ い。<1. 一括 ><2. ポーナス ><3. 分割 ><4. ボ併 ><5. リ ボ >	取消時に入力された支払い区分と登録時の支払い区分が一 致しません。正しい支払い区分を入力します。

エラーコード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
U62	決定キーをどうぞ 入力キーが誤っています。もう一度やり直して下さ い。	決定キー押下の代わりに他のキーを押しました。決定キー を押します。
U63	分割回数不一致 分割回数が一致しません。もう一度やり直して下さ い。	取消時に入力された分割回数と登録時の分割回数が一致し ません。正しい分割回数を入力します。
U64	iD エラー 読取エラーです。再度カードのかざしをお願いして 下さい。	売上での iD(おサイフケータイ / カード)かざし時に他の キーが入力されました。お客様にもう一度 iD(おサイフケー タイ / カード)のかざしをお願いしてください。
U65	iD エラー 読取エラーです。再度カードのかざしをお願いする か、または <1. マニュアル入力 > を選択して下さい。	取消での iD(おサイフケータイ / カード)かざし時に他のキーが入力されました。お客様にもう一度 iD(おサイフケータイ / カード)のかざしをお願いするか、マニュアル入力します。
U66	決済端末エラー 決済端末にてエラーが発生したため、処理を中止し ます。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U67	決済端末エラー 決済端末にてエラーが発生したため、処理を中止し ます。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U68	読み取りエラー 読み取りに失敗しました。再度かざして下さい。	複数の iD(おサイフケータイ / カード)をかざしています。 iD(おサイフケータイ / カード)は 1 枚のみかざすように お願いしてください。
U70	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U71	読み取りエラー 読み取りに失敗しました。決済処理をやり直して下 さい。	かざし入力できる時間が終わりました。決済処理をやり直 してください。
U72	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U73	カード不一致 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U74	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U75	パスワード設定中 パスワードを入力し、再度かざしをお願いして下さ い。	携帯電話機の iD アプリのパスワードが設定されています。 携帯電話機の iD アプリを起動し、パスワードの入力をした 後で、再度かざしをお願いしてください。
U76	iD エラー 書込みエラーです。再度カードのかざしをお願いし て下さい。	iD(おサイフケータイ / カード)に書込めませんでした。 お客様にもう一度かざしをお願いしてください。
U77	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U78	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U79	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U80	業務選択エラー 入力値が誤っています。もう一度やり直して下さい。 <1. 売上 > <2. 再発行 >	入力値を間違えました。メッセージを確認して正しいコー ドを入力してください。

エラーメッセージ(3/6)

エラーコード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
U81	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルブデスクにお問い合わせください。
U82	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U83	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U84	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U85	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U86	カード不一致 決済処理を中止します。	再度かざしたときの iD(おサイフケータイ / カード)が前にかざしたものと異なります。同じカードをかざすようにお願いしてください。
U87	お取扱できません 決済処理を中止します。	お取り扱いできません。現金など他の決済での処理をお願いします。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
U88	取消済み 決済処理を中止します。	指定された取引は既に取り消されています。伝票番号など に間違いがないか、確認してください。
U90	レジ間通信エラー	決済処理はできません。 エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせくだ さい。
U91	電子決済開始コード 再入力して下さい。	電子決済開始コードを再入力します。
U92	決済端末使用不可	決済処理を中止します。 エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせくだ さい。
U99	システムエラー 決済処理を中止します。	決済処理を中止します。 エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせくだ さい。

Cxx を表示した場合

エラー表示の例(これは CAFIS センタから送られたエラーコードです)

C03 センタエラー お取扱できません -

→ エラーコード / 1 行目のガイダンス → 2 行目のガイダンス


(長いガイダンスはスクロールして表示します)

エラー コード		エラー内容と対応方法
C01	C01 センタエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C03	C03 センタエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C12	C12 カード会社ピシ゚暫くしてからやり直して下さい。	しばらくしてからやり直してください。
C13	C13 カード会社障害 しばらくご利用になれません。	しばらくしてからやり直してください。
C14	C14 カード会社休止 受付休止中です。お取扱できません。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C15	C15 決済ネット終了 お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。別の決済方法でのお支払いをお願いしてく ださい。
C16	C16 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C17	C17 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C33	C33 決済ネットピジー 暫くしてからやり直して下さい。	しばらくしてからやり直してください。繰り返して発生する場合は、 エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C34	C34 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C49	C49 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C50	C50 決済ネット障害 暫くしてからやり直して下さい。	しばらくしてからやり直してください。繰り返して発生する場合は、 エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C51	C51 決済ネット障害 もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C53	C53 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C54	C54 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C55	C55 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C56	C56 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C57	C57 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C58	C58 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
C60	C60 センターエラー もう一度やり直して下さい。	もう一度やり直してください。繰り返して発生する場合は、エラー コードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。

エラーメッセージ(4/6)

Gxx を表示した場合

エラー表示の例(これはカード会社から送られたエラーコードです)



エラーコード / 1 行目のガイダンス 2 行目のガイダンス

(長いガイダンスはスクロールして表示します)

エラー コード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
G02	G02 カードエラー お取扱できません。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G03	G03 カードエラー お取扱できません。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G04	G04 カードエラー お取扱できません。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G05	G05 カードエラー お取扱できません。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G12	G12 カードエラー ご利用できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G22	G22 カードエラー ご利用できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G30	G30 カードエラー お問合せ下さい。	エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
G42	G42 暗証番号エラー 初めからやり直して下さい。	入力された暗証番号がエラーです。初めからやり直してください。 暗証番号が正しい場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクに お問い合わせください。
G44	G44 セキュリティコード エラー 初めからやり直して下さい。	セキュリティコードエラーです。初めからやり直してください。 セキュリティコードが正しい場合は、エラーコードを控えて、ヘル プデスクにお問い合わせください。
G45	G45 セキュリティコード エラー 初めからやり直して下さい。	セキュリティコードが未入力です。初めからやり直してください。
G46	G46 カード読取エラー 初めからやり直して下さい。	カードの情報が正しく読み取れていません。初めからやり直してください。
G54	G54 カードエラー ご利用できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G55	G55 カードエラー ご利用できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G56	G56 カードエラー ご利用できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G60	G60 カード エラー ご利用できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G61	G61 カードエラー ご利用できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G65	G65 会員番号エラー 初めからやり直して下さい。	会員番号の入力エラーです。初めからやり直してください。
G67	G67 商品コードエラー 初めからやり直して下さい。	商品コードの入力エラーです。初めからやり直してください。

エラー コード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
G68	G68 金額エラー 初めからやり直して下さい。	金額の入力エラーです。初めからやり直してください。
G69	G69 税送料Iラー 初めからやり直して下さい。	税送料の入力エラーです。初めからやり直してください。
G70	G70 ポーナス回数エラー	ボーナス回数の入力エラーです。初めからやり直してください。
G71	初めからやり直して下さい。 G71 ポーナス月エラー	
G72	初めからやり直して下さい。 G72 ポーナス額エラー	
G73	初めからやり直して下さい。 G73 開始月エラー	
	初めからやり直して下さい。 G74 分割回数エラー	
G74	初めからやり直して下さい。 G75 分割金額エラー	分割回数の入力エラーです。初めからやり直してください。
G75	初めからやり直して下さい。	分割金額の入力エラーです。初めからやり直してください。
G76	G76 初回金額エラー 初めからやり直して下さい。	初回金額の入力エラーです。初めからやり直してください。
G77	G77 業務区分エラー お問合せ下さい。	業務区分エラーです。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
G78	G78 支払区分エラー お問合せ下さい。	支払い区分エラーです。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G79	G79 照会区分エラー お問合せ下さい。	照会区分エラーです。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問 い合わせください。
G80	G80 取消区分エラー 初めからやり直して下さい。	取り消し区分エラーです。初めからやり直してください。取消でエラーの場合は返品で、返品でエラーの場合は取消で実行してください。
G81	G81 取扱区分エラー 初めからやり直して下さい。	初めからやり直してください。取消でエラーの場合は返品で、返品 でエラーの場合は取消で実行してください。
G83	G83 有効期限Iラー お取扱できません。お問合せ下さい。	有効期限を確認してください。手入力の場合は YYMM で入力します。問題が見つからなければエラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
G84	G84 承認番号エラー 初めからやり直して下さい。	承認番号がエラーです。初めからやり直してください。再発する場合は、電話承認を行なったカード会社へ連絡してください。
G85	G85 カード エラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G95	G95 カード会社終了 カード会社業務が終了しています。	該当カード会社の業務が開始するまでお取り扱いできません。別の 決済方法でのお支払いをお願いしてください。
G96	G96 カードエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
G97	G97 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
G98	G98 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
G99	G99 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。

エラーメッセージ(5/6)

Sxx を表示した場合

エラー表示の例(これは情報センタから送られたエラーコードです)

S04 センターエラー お取扱できません

エラーコード / 1 行目のガイダンス2 行目のガイダンス(長いガイダンスはスクロールして表示します)

エラー コード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
S04	S04 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	決済センタで受付を拒否しました。以降の取引を中止して、エラー コードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S10	S10 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	決済センタで受付を拒否しました。該当の取引を中止して、エラー コードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S11	S11 カードエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	該当の取引を中止して、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S12	S12 フロアリミットオーパー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S13	S13 サーピスジカンガイ お取扱できません。	カード会社センタの運用が終了しているので、お取扱できません。 別の決済方法でのお支払いをお願いしてください。
S14	S14 サーピスジカンガイ お取扱できません。	決済センタの運用が終了しているので、お取扱できません。別の決済方法でのお支払いをお願いしてください。
S18	S18 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	決済センタで受付を拒否しました。該当取引を中止して、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S20	S20 ネットワークピジー 暫くしてからやり直して下さい。	ネットワークが混雑しています。しばらくしてからやり直してください。繰り返し発生するときはエラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S27	S27 ネットワークピジー 暫くしてからやり直して下さい。	ネットワークが混雑しています。しばらくしてからやり直してください。繰り返し発生するときはエラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S28	S28 ネットワークピジー 暫くしてからやり直して下さい。	ネットワークが混雑しています。しばらくしてからやり直してください。繰り返し発生するときはエラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S29	S29 ネットワークピジー 暫くしてからやり直して下さい。	ネットワークが混雑しています。しばらくしてからやり直してください。繰り返し発生するときはエラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S40	S40 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S41	S41 tンターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S42	S42 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S44	S44 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S45	S45 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。

エラー コード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法
S46	S46 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S51	S51 支払区分エラー 初めからやり直して下さい。	支払い区分の入力に誤りがあります。初めからやり直して、正しい 支払い区分を入力してください。
S53	S53 未対象カード お取扱いしていないカードです。	取り扱っていないカードを入力しました。お取り扱いできません。 別の決済方法でのお支払いをお願いしてください。
S54	S54 カードエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S55	S55 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S56	S56 ユウコウキゲンエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	有効期限が過ぎています。有効期限を確認してください。
S57	S57 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S58	S58 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S59	S59 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S63	S63 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S64	S64 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S65	S65 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S66	S66 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S71	S71 支払方法エラー 初めからやり直して下さい。	支払い方法が間違っています。初めからやり直して、正しい支払い 方法を入力してください。それでも発生する場合は、エラーコード を控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S72	S72 分割回数エラー 初めからやり直して下さい。	利用可能な分割回数以外の分割回数を指定しました。初めからやり 直して、正しい分割回数を入力してください。それでも発生する場 合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S73	S73 ボーナス月エラー 初めからやり直して下さい。	利用可能なボーナス月以外の月を指定しました。初めからやり直して、正しいボース月を入力してください。それでも発生する場合は、エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S74	S74 ボーナスエラー ボーナス対象期間ではありません。	ボーナス対象期間外のためお取り扱いできません。違う場合はエ ラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。
S77	S77 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。
S90	S90 センターエラー お取扱できません。お問合せ下さい。	お取り扱いできません。エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお 問い合わせください。

エラーメッセージ(6/6)

エラー コード	表示メッセージ	エラー内容と対応方法						
S93	S93 取消済み	指定された取引は既に取り消されています。伝票番号などに間違い がないか、確認してください。						
	既に取消済みです。							
S94	S94 取消対象なし	取消対象として指定された取引がありません。元伝票番号などに間						
	元伝票番号をご確認下さい。	違いがないか、確認してください。						
S96	S96 対象なし	もう一度やり直してください。繰り返し発生するときは、エラーコー						
390	もう一度やり直して下さい。	ドを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。						
S98	S98 DL/UP 15-	エラーコードを控えて、ヘルプデスクにお問い合わせください。						
	お問合せ下さい。							

商品コードリスト

商品 コード 商品名・サービス名 商品 コード 商品名・サービス名 商品 コード 商品名・サービス 656 DVD プレーヤ 657 000 海外一般利用 010 240 レンタカー、タクシー、ハイヤー 250 656 DVD プレーヤ 657 液晶テレビ 660 照明器具 660 照明器具 670 携帯電話・PHS 680 0A 機器 680 0A 機器 680 0A 機器 681 パソコン 682 0A 周辺機器 682 0A 周辺機器 683 0A 周辺機器 7XX 024 海外通販1 物品 (2) 330 施設使用料、結婚式場 7XX 683 ノート型パソコン 7XX 物品 (3)	又名
000 海外一般利用 240 レンタカー、タクシー、ハイヤー (657) 液晶テレビ (7010) 010 海外キャッシュサービス (7010) 31越代金 (7010) 660 (7010) 照明器具 (7010) 020 海外通販 (7010) 300 宿泊 (7010) 680 (7010) 人工 (7010) 021 海外通販 (7010) 300 宿泊 (7010) 680 (7010) 人工 (7010) 022 海外通販 (7010) 310 食事・宴会 (7010) 681 パソコン (7010) 023 海外通販 (7010) 320 飲食 (7010) 682 (7010) 024 海外通販 (7010) 330 施設使用料、結婚式場 (7010) 683 ノート型パソコン	
010 海外キャッシュサービス (電話) 250 引越代金 660 照明器具 (70 携帯電話・PHS (70 展) 021 海外通販 1 旅行・運輸 (70 展) 300 宿泊 (70 展) 680 (70 機器 (70 展) 022 海外通販 1 旅行・運輸 (70 展) 300 宿泊 (70 展) 680 (70 機器 (70 展) 023 海外通販 1 サービス (70 展) 310 食事・宴会 (70 展) 681 パソコン (70 展) 024 海外通販 1 物品 (2) 330 施設使用料、結婚式場 (70 展) 682 (70 展)	
020 海外通販 1 (電話) 3XX サービス (1) 670 携帯電話・PHS 021 海外通販 1 旅行・運輸 300 宿泊 680 OA 機器 022 海外通販 1 サービス 310 食事・宴会 681 パソコン 023 海外通販 1 物品 (1) 320 飲食 682 OA 周辺機器 024 海外通販 1 物品 (2) 330 施設使用料、結婚式場 683 ノート型パソコン	
021 海外通販1 旅行・運輸 300 宿泊 680 OA機器 022 海外通販1 サービス 310 食事・宴会 681 パソコン 023 海外通販1 物品(1) 320 飲食 682 OA周辺機器 024 海外通販1 物品(2) 330 施設使用料、結婚式場 683 ノート型パソコン	
022 海外通販 1 サービス 310 食事・宴会 681 パソコン 023 海外通販 1 物品 (1) 320 飲食 682 OA 周辺機器 024 海外通販 1 物品 (2) 330 施設使用料、結婚式場 683 ノート型パソコン	
023 海外通販 1 物品 (1) 320 飲食 682 OA 周辺機器 024 海外通販 1 物品 (2) 330 施設使用料、結婚式場 683 ノート型パソコン	
024 海外通販 1 物品 (2) 330 施設使用料、結婚式場 683 ノート型パソコン	
l 	
0.25 海外涌版 1 物品流通券 3.31 ゴルフプレー	
030 海外通販2 (郵便) 332 入場料 (テーマパーク) 710 自動車、自動二輪	
┃ 031 │ 海外通販2 旅行・運輸 ┃ 333 │ カラオケ ┃ 720 │ 自転車	
┃ 032 │ 海外通販2 サービス ┃ 340 │ 入浴料(サウナ) ┃ 730 │ 中古車	
┃ 033 │ 海外通販2 物品(1) ┃ 350 │ 不動産 750 │ ガソリン類	
┃ 034 ┃ 海外通販2 物品 (2) ┃ 351 ┃ リフォーム 760 ┃ ダイヤ、カーエアコン、その他	自動車用品
035 海外通販 2 物品流通券	
040 海外医療 400 修理、営繕(含車検) 790 メガネ、コンタクト	
050 海外学費 410 理容、美容院 8XX 物品 (4)	
060 海外宿泊	
┃ 070 │ 海外レンタカー ┃ 412 │ ネイルサロン ┃ 820 │ 家庭用雑貨	
080 海外交通費 420 医療 830 衣服	
090 海外飲食	
1XX ローン・キャッシュサービス 430 通話料 832 呉服	
100 キャッシュサービス 431 国内通話料 840 バック、カバン	
110 ローン 432 国際通話料 850 靴	
120 通販 433 携帯電話、PHS 通話料 860 寝具、カーペット	
121 通販 旅行·運輸 440 受講料、学費 870 身辺雑貨品	
122 通販 サービス 450 保険料 880 家具	
123 通販 物品(1) 460 新聞購読料 890 食料品	
124 通販 物品 (2) 470 公共料金 891 健康食品	
┃ 125 ┃ 通販 物品流通券	
130 インターネット通販	
131 インターネット通販 旅行・運輸 5XX 物品 (1) 894 花	
132 インターネット通販 サービス 500 宝石、貴金属 9XX 物品 (5)	
133 インターネット通販 物品(1)	、人形
┃ 134 ┃ インターネット通販 物品 ②	
┃ 135 ┃ インターネット通販 物品流通券 ┃ 541 ┃ ライター 912 ┃ クラブセット	
┃ 136 ┃ プロバイダ利用料	フト
137 デジタルコンテンツ 561 ビデオカメラ 914 ペット	
2XX 旅行・運輸 562 デジタルカメラ 920 書籍、レコード、CI	o
200 鉄道・バス運賃 570 事務用品 921 CD レンタル	
201 鉄道回数券 590 リザーブ 950 楽器	
202 プリペイドカード (鉄道・バス) 6XX 物品 (2) 970 美術、骨とう品、古銭	、切手
203 鉄道定期券・周遊券 610 工具、園芸用品 971 陶磁器	
210 国内航空券	
211 航空回数券 652 音響製品(ステレオ、ラジオ、アンプ) 981 流通券(ビール、ハム、しゅうゆ、	図書、旅行券)
212 国際航空券 653 ビデオ 990 区分けできないもの	
220 乗船券 654 テレビ	
230 国内パッケージ旅行 655 エアコン	

さくいん

あ・ア		 さ・サ	
暗証キーパッド 暗証番号入力		し・シ	
	29		
い・イ	•	磁気クレジットカード	
-		磁気クレジットカードの読ませ	
一括払い		支払い開始月	
一括訂正	(取51中止)	支払い区分	
う・ウ	•	集計伝票 集計用伝票	
		帝品コード 商品コード	
え・エ		水岭田与	10
エラーメッセージ	41 ~ 52	す・ス	
お・オ		せ・セ	
おサイフケータイ	(iD)		
お客様用伝票	• •	精算	(集計伝票)
音量設定	****	セキュリティコード	
	(,	接続テスト	38
か・カ		7 \	
会員番号	· ·21 22	そ・ソ	
開設		疎通確認	(接続テスト)
確認要求			
カード会社用伝票		た・タ	
	(1230-1-37)	端末番号	32 ~ 37
き・キ	1		
キーボード	· 〈哈託士 パット〉	<u> </u>	
拒否応答			
16日/0日	30	つ・ツ	
く・ク	i		
クレジット一部払い		て・テ	
クレジット売上		伝票印字	32 ~ 37
クレジット承認後売上		店舗控え用伝票	(伝票印字)
クレジットカード取消 / 返品	20		
	•	と・ト	
け・ケ	•	トレーニング	39
決済端末音量設定	38	取消区分	
			
こ・コ		な・ナ	
ご利用日	21		

に・ニ		め・メ	
一番油汶	22		
二重決済	23	<u> も・モ</u>	
 ぬ・ヌ			
		 	
		<u>・・ヤ・・</u>	
ね・ネ			
		ゆ・ユ	
の・ノ		 有効期限	22
		HX)#01/K	22
		よ・ヨ	
発生音声変更	(決済端末音声設定)		
7) -		ら・ラ	
ひ・ヒ			
非接触型 IC カードリーダライタ・	8, 10, 12	り・リ	
表示設定	(決済端末表示設定)	リボ払い	25
表示窓	8, 9	履歴取消	
ふ・フ		る・ル	
フェリカカード(非接触型 IC カード)		
分割払い	25	<u> </u>	
分割回数	(分割払い)	<u> 10 D</u>	
△· △		<u> ろ・ロ</u>	
ほ・ホ		わ・ワ	
<u></u> ボーナスー括払い	(# _ + 7 t/ . \ \		
ボーナス回数		アルファベット	
ボーナス			
ボーナス払い		FeliCaiD	
ボーナス分割払い	•	iD 売上	
ボーナス併用払い		iD のかざし方	
ボーナス併用ボーナス一括払い		iD 返品	
ボーナス併用ボーナス分割払い		iD 疎通	
	•	MS	
ま・マ		MS 疎通	
 マルチ決済端末			(10000000)
ヽ <i>ハ</i> レノ /八/月 4町/ハ	Z		
み・ミ			

む・ム

アフターサービスについて

アフターサービス

修理を依頼されるときは

まず 41 ページの「故障かなと思ったら」に従って調べていただき、直らないときは次の処置をしてください。

レジスタをお買い上げの販売店、またはお客様相談センターへご依頼ください。 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

アフターサービスなどについて疑問なことは

レジスタをお買い上げの販売店、またはお客様相談センターにお問い合わせください。 カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

お客様相談窓口

- 製品の機能、操作などに関するご質問に、お電話でお答えいたします。
- 修理の受付、お電話による問診をいたします。また、必要に応じて修理の手配をいたします。

カシオレジスターお客様相談センター



0570-001166 市内通話料金のみでご使用いただけます。

受付時間:

月曜日~土曜日 AM9:00 ~ PM5:30 (日曜・祝日・年末年始などを除く)

携帯電話・PHS などをご利用の場合は、03-5294-7315(東京)をご利用ください。

カシオサービスセンター

•	北海	道	札		幌		関	東	千	葉	•	東	海	静		岡		匹	玉	高		松
	東	北	盛		畄	!			東	京				名	古	屋	¦ •	九	州	福		畄
			仙		台	ı			多	摩		近	畿	京		都	l			熊		本
	関	東	宇	都	宮				横	浜				大		阪				鹿	児	島
			水高埼		戸崎玉	•	信北	越陸	新長金	潟 野 沢	•	近 中	畿国	神 岡 広		戸山島	_*	その 張所		26 箇 ります		の出

店名・住所

問い合わせ先を明記しておきましょう **☆** () 担当者